



1. Подготовить тесьму-молнию к втачиванию: проутюжить с увлажнением через проутюжильник, проверить работу замка и звеньев тесьмы-молнии.

2. Сложить детали образца. Уравнять боковые срезы. Отмерить 12...15 см на застежку, отметить начало строчки и ширину шва — 2 см.

3. Сметать и стачать детали от начала строчки до конца образца, выполнив закрепку в начале строчки.

4. Разутюжить срезы шва, обработать обметочными строчками.

5. Заметать припуск шва на застежку на 1 ...2 мм от сгиба. Приутюжить.

6. Наложить тесьму-молнию лицевой стороной на изнаночную сторону припуска шва на застежку. Раздвинуть звенья тесьмы-молнии. Приколоть приметать одну ее сторону с лицевой стороны образца так, чтобы край ее звеньев совпал с подогнутым краем бокового среза, закрыть замок. Приколоть и приметать с лицевой стороны вторую сторону тесьмы-молнии так, чтобы сгибы подогнутых краев на застежку касались друг друга и закрывали ее зубцы.

7. Настрочить тесьму-молнию при открытом замке с лицевой стороны на расстоянии 5 мм от сгиба, как показано на рисунке. Внизу проложить поперечную строчку на расстоянии 5 мм от последних звеньев тесьмы-молнии.

Закреть замок тесьмы-молнии и настрочить ее по другой детали.

Если строчку прокладывают на расстоянии 1...2 мм от подогнутых краев деталей,

то работу выполняют, пользуясь специальной лапкой.

8. Кромку тесьмы-молнии прикрепить к припускам шва крестообразными или косыми стежками. Удалить нитки приметывания. Застежку приутюжить с изнаночной стороны через проутюжильник. /

Контроль: 1) тесьма-молния расположена точно посередине бокового шва;
2) строчка ровная, расположена на расстоянии 5 мм от сгибов;
3) сгибы застежки не мешают движению замка и закрывают звенья тесьмы-молнии;
4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.